

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



DE

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme des FINKEY-Systems

(VdS Klasse 1 & ECB-S Klasse A)



VORBEREITUNG - BITTE VORAB BEACHTEN

Damit das System zuverlässig funktioniert, beachten Sie bitte folgende Punkte

- **Stromversorgung sicherstellen**
Schließen Sie das FINKEY-System mit dem Netzteil an die Stromversorgung an.
- **Sensor auf Betriebstemperatur bringen**
Warten Sie **mindestens 1 Minute**, bevor Sie starten.
- **Startanzeige prüfen**
Im Auslieferungszustand leuchten die **rote, grüne und blaue LED dauerhaft**.
- **Saubere Hände**
Waschen Sie Ihre Hände vor dem Einlernen nur mit klarem Wasser (ohne Seifenreste).
- **Bei trockener Haut**
Verwenden Sie ggf. eine leichte Feuchtigkeitscreme für bessere Erkennung.
- **Richtige Fingerbewegung**
Führen Sie den Finger: - flach über den Sensor
- in gleichmäßiger Geschwindigkeit
- ohne abzusetzen



WICHTIGER HINWEIS: Masterfinger und Nutzerfinger müssen unterschiedlich sein

1 | MASTERFINGER EINRICHTEN

Der Masterfinger dient als „Schlüssel“ zur Verwaltung aller weiteren Finger.

1. Wählen Sie einen Finger als **Masterfinger** aus.
2. Ziehen Sie diesen Finger **3-mal nacheinander** über den Sensor.
 - Die Abstände sollten maximal 10 Sekunden betragen.
3. **Erfolgreiche Speicherung:**
 - Die **grüne LED leuchtet kurz auf**.
 - Warten Sie **ca. 10 Sekunden**, bis nur noch die **blaue LED leuchtet**.

Der Masterfinger ist jetzt gespeichert.

2 | NUTZERFINGER HINZUFÜGEN

Mit Nutzerfingern öffnen Sie später den Tresor.

1. Ziehen Sie den **Masterfinger einmal über den Sensor**.
 - **Rote und grüne LED leuchten kurz auf.**
 - Ziehen Sie den gewünschten **Nutzerfinger mindestens 10-mal über den Sensor**.
 - **Maximal 10 Sekunden Pause** zwischen den Versuchen.

LED-Signale:

- Grün: Finger erfolgreich erkannt
- Rot: Qualität nicht ausreichend → bis mindestens 10 x die grüne LED aufgeleuchtet hat.

Warten Sie ca. 10 Sekunden.

- Wenn **rote und grüne LED kurz aufleuchten**, ist der Vorgang abgeschlossen.

Der Nutzerfinger ist nun gespeichert und einsatzbereit.

3 | ALLE FINGER LÖSCHEN (RESET)

Setzt das System auf Werkseinstellungen zurück.

1. Ziehen Sie den **Masterfinger über den Sensor**.
 - **Rote und grüne LED leuchten kurz auf.**
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung:
 - **DA → OK**
 - Nach jedem Tastendruck leuchtet die **grüne LED kurz auf**.
3. Ziehen Sie erneut den **Masterfinger über den Sensor**.

Ergebnis:

Rote und grüne LED leuchten dauerhaft → Reset erfolgreich

Das System befindet sich jetzt wieder im Auslieferungszustand.

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE GmbH

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Deutschland

+49 (0)5251 1744-179
support@hartmann-tresore.de