

## **1** WICHTIGE HINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss in Gebrauch nehmen.
- Die Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf das Schloss und nicht auf eine eventuelle Bedienung des Tresors.
- Programmieren Sie das Schloss **immer und ausschließlich** bei **geöffneter Tresortür**.
- Nach Codewechsel ist das Schloss mehrere Male bei geöffneter Tresortür zu prüfen.
- **Erst nach mehrfachen positiven Funktionstests (öffnen / verschließen) darf die Tresortür verschlossen werden.**
- Jeder Tastendruck wird durch ein akustisches und ein optisches Signal bestätigt. Diese Signale sind in der folgenden Beschreibung nicht erwähnt.
- Für jeden Tastendruck haben Sie max. 10 Sekunden Zeit. Wenn Sie innerhalb dieser 10 Sekunden nichts eingeben, geht das Schloss wieder in den Standby-Betrieb zurück (angezeigt durch ein doppeltes akustisches Signal). Sie müssen dann alles neu eingeben.
- Nach der Eingabe eines falschen Codes ertönt ein dreifaches akustisches Signal.
- Nach der Eingabe von vier aufeinanderfolgenden falschen Codes werden Eingabeeinheit und Schloss fünf Minuten lang gesperrt. Während dieses Zeitraums blinkt die Lampe alle 5 Sekunden und die Tasten reagieren nicht.
- Das Schloss öffnet mit einem 6-stelligen Code.
- **Bei Lieferung** ist das Schloss auf den **Managercode 1 1 1 1 1 1** eingestellt. Ändern Sie diesen Code sofort in einen von Ihnen gewählten Managercode. Verwenden Sie als Managercode keine persönlichen oder andere, einfach zu ermittelnde Daten.
- Bei Bedarf kann der Inhaber des Managercodes einen zweiten Code (Benutzercode) hinzufügen. Als Benutzercode dürfen keine persönlichen oder andere, einfach zu ermittelnde Daten verwendet werden.
- Bitte bewahren Sie Ihren Code immer sorgfältig auf und schützen Sie ihn vor missbräuchlicher Verwendung durch nicht autorisierte Personen.
- Verdecken Sie so weit wie möglich bei der Eingabe des Codes das Tastenfeld, sodass niemand Ihren Code sehen kann.
- Je nachdem wie das Schloss/die Eingabeeinheit benutzt wird und wie das Schloss eingebaut ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um einen Tresor zu öffnen und zu schließen. Bitte wenden Sie sich an den Tresorhersteller für Informationen zu Ihrer Einbausituation.

**!** **Achtung!** Vergessen Sie nie den Code, denn sonst wird das Schloss unbrauchbar!

### **Achtung!**

- Das Schloss wurde für die Verwendung in einem Temperaturbereich zwischen  $-40^{\circ}\text{C}$  und  $+70^{\circ}\text{C}$  bei einer Luftfeuchtigkeit bis zu 90% (nicht kondensierend) entwickelt.
- Reinigen Sie das Schloss nur mit einem feuchten Tuch (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden).
- Das Schloss darf nicht geschmiert werden.
- Öffnen Sie niemals das Schlossgehäuse. Wenn eine Demontage des Beschlags erforderlich ist, darf diese ausschließlich konform den technischen Anweisungen erfolgen. Wenn dies nicht geschieht, besteht das Risiko, dass das Schloss nicht mehr funktioniert und Sie verlieren Ihren Anspruch auf Garantie.
- Das Schloss darf nur von sachkundigem Personal eingebaut werden.

## 2 Verwendete Symbole und Signale

Einfaches akustisches Signal: korrekte Eingabe  
Doppeltes akustisches Signal: Korrekte Eingabe, weitere Aktion erforderlich  
Zahl auf Tastatur  
Drücken und gedrückt halten

## 3 ÖFFNEN

1-1-1-1-1-1- ♪ (Symbole)

Codeeingeben (Managercode ab Werk=1-1-1-1-1-1), bei richtiger Eingabe ertönt ein einfaches akustisches Signal; jetzt können Sie die Tür entriegeln und öffnen. Wenn das Schloss nicht innerhalb von 6 Sekunden geöffnet wird, verschließt das Schloss wieder automatisch.

## 4 CODE UMSTELLEN (BEI GEÖFFNETER TÜR!)

„0-0-0-0-0-0“ eingeben. Ein einfaches akustisches Signal zeigt an, dass das System bereit für die Umstellung des Codes ist.

Zum Beispiel:

1-1-1-1-1-1 ♪ (Symbole)

- Den alten Code eingeben ♪

8-3-5-3-0-2 ♪ (Symbole)

- Ihren eigenen neuen Code wählen. Den neuen Code eingeben ♪
- 8-3-5-3-0-2 ♪ (Symbole)

Zur Bestätigung den neuen Code erneut eingeben ♪

Wenn 3 akustische Signale ertönen, war die Umstellung des Codes nicht erfolgreich, der alte Code bleibt erhalten.

## 5 ZWEITEN CODE HINZUFÜGEN

**Bei Lieferung** ist das Schloss auf den **Benutzercode 1 2 3 4 5 6** eingestellt. Wurde dieser gelöscht, kann ein neuer Benutzercode mit den folgenden Schritten hinzugefügt werden:

Beispiel:

8-3-5-3-0-2 „gedrückt halten“ ♪ ♪ ♪ (Symbole)

- Den eigenen Managercode eingeben und die Taste der letzten Ziffer gedrückt halten, bis ein doppeltes akustisches Signal ertönt ♪ ♪ ♪
- Drücken der Taste „1“. Es ertönt ein Signalton. Das Schloss ist nun bereit für einen Zweitcode.

9-9-9-9-9-9 ♪ ♪ ♪ (Symbole)

- Den neuen Benutzercode eingeben ♪ ♪
- 9-9-9-9-9-9 ♪ ♪ ♪ (Symbole)
- Zur Bestätigung der neuen Benutzercode erneut eingeben ♪

Wenn ein falscher Code eingegeben wird, ertönt ein dreifaches akustisches Signal. Bitte wiederholen Sie dann die Schritte.

## 6. DEN ZWEITEN CODE LÖSCHEN

8-3-5-3-0-2 „gedrückt halten“ ♪ ♪ ♪ (Symbole)

- Den eigenen Managercode eingeben und die Taste der letzten Ziffer gedrückt halten, bis ein doppeltes akustisches Signal ertönt ♪ ♪ ♪

Die Taste „3“ drücken ♪ ♪,

- Der Benutzer wurde gelöscht.

## 7. BATTERIE AUSTAUSCHEN

Wenn beim Öffnen eine Reihe von akustischen Signalen ertönen,



ist die Batterie fast leer und muss sofort ausgetauscht werden.

Verwenden Sie **nur 9V-Alkaline-Batterien**.

Batteriefach in Tastatur

Öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen Sie die alte Batterie und schließen Sie eine neue Batterie an. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## 8. BEHEBEN VONSTÖRUNGEN

---

Das Schloss reagiert nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Batterie leer ist, und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
- Überprüfen Sie, ob das Kabel noch korrekt eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Batterieleitungen beschädigt sind.
- Wenn das Schloss nicht mehr öffnet, ersetzen Sie die Tastatur, und sobald sie das Schloss geöffnet haben, ersetzen Sie ebenfalls den Schlosskasten.

Einfaches akustisches Signal aber kein Motorgeräusch

- Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt eingesteckt ist und intakt ist.
- Wenn keine Beschädigungen zu erkennen sind, bewegen Sie das Kabel und testen Sie, ob sich die Reaktion verändert.
- Installieren Sie eine neue Duracell oder Energizer 9-Alkaline-Batterie und geben Sie den Code erneut ein. Wenn das Schloss nicht öffnet, kontaktieren Sie uns.

### a. Es ertönt kein akustisches Signal

Es ertönt kein akustisches Signal, wenn eine Taste gedrückt wird. Die Batterie ist leer, die Batterie muss durch eine neue Batterie ersetzt werden.

### b. Ich habe den Code vergessen

Aus Sicherheitsgründen verfügt HARTMANN TREORE nicht über einen Code, mit dem das Schloss geöffnet werden kann. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

### Das Schloss lässt sich nur sehr schwer und mühsam öffnen.

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um ein Problem mit dem Riegelwerk (Verriegelungsmechanik in der Tresortür) und nicht mit dem Schloss. Diese Anleitung behandelt lediglich das Schloss und nicht den gesamten Tresor. Bei diesem Problem müssen Sie Kontakt mit unserem Servicemitarbeitern unter 05251 1744-179 aufnehmen.