

SCHLÜSSELHAKENLEISTE (5-FACH)

Die selbstklebende Schlüsselhakenleiste (5-fach) von **HARTMANN TRESORE** ermöglicht eine schnelle, saubere und bohrfreie Befestigung von Schlüsseln auf glatten Oberflächen – beispielsweise in Wertschutzschränken, Schlüsselschränken, Serviceräumen oder Büroumgebungen. Diese Anleitung beschreibt die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, das Anbringen der Leiste sowie die empfohlene Aushärtungszeit, um eine dauerhaft sichere Haftung zu gewährleisten.



WICHTIGER HINWEIS

Die Haltbarkeit der Klebeverbindung hängt maßgeblich von der gründlichen Reinigung und Entfettung des Untergrunds ab. Rückstände wie Staub, Fett oder Reinigungsmittelreste können die Haftkraft erheblich mindern. Verwenden Sie Aceton, Isopropanol oder Waschbenzin, um den Untergrund vollständig zu entfetten. Wischen Sie die Fläche anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Beginnen Sie mit dem Aufkleben erst, wenn das Lösungsmittel vollständig verdunstet ist.

1. VORBEREITUNG

Wählen Sie die gewünschte Montagefläche (z. B. Metall, lackierte Oberfläche, Kunststoff). Der Untergrund **muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein**. Entfernen Sie lose Partikel, alte Klebereste oder Lackschichten mit einem sauberen Tuch oder Kunststoffspachtel. Entfettung: Um eine Oberfläche zuverlässig zu entfetten, können Sie **geeignete Lösungsmittel wie Aceton, Isopropanol oder Waschbenzin** verwenden. Tragen Sie das Mittel mit einem fusselfreien Tuch auf. **Reiben Sie die Fläche gründlich ab** und lassen Sie sie **vollständig ablüften**, bevor Sie die Leiste aufkleben. **Vermeiden Sie stark saugende, feuchte oder poröse Untergründe**, da diese die Klebeleistung reduzieren. Die ideale Umgebungstemperatur für die Montage beträgt 15 – 25 °C.

2. AUSRICHTUNG & MARKIERUNG

Halten Sie die Hakenleiste zunächst trocken an die Stelle und prüfen Sie die Ausrichtung (horizontal bzw. gemäß Ihrer Vorgabe). Verwenden Sie eine Wasserwaage um sicherzustellen, dass die Leiste exakt waagerecht montiert wird – dies erhöht nicht nur die optische Wirkung, sondern reduziert auch mechanische Zug-/Scherkräfte auf den Klebstoff. Markieren Sie die obere Kante und ggf. die Seiten mit Bleistift oder Klebeband, damit der Montagevorgang exakt gelingt.

3. KLEBSTREIFEN VORBEREITEN & AUFTRAGEN

Prüfen Sie, ob die rückseitigen Klebeflächen unbeschädigt und sauber sind. Entfernen Sie die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Montage, um eine vorzeitige Verschmutzung der Klebefläche zu vermeiden. **Berühren Sie den Klebstoff nicht mit den Fingern – Fett oder Staub können die Haftung deutlich mindern.**

4. ANBRINGEN & ANDRÜCKEN

Positionieren Sie die Leiste exakt an der markierten Stelle. Bringen Sie sie gleich beim ersten Aufsetzen korrekt an – ein Nachjustieren danach kann die Klebeverbindung beeinträchtigen. **Drücken Sie die Leiste anschließend gleichmäßig über die gesamte Länge mindestens 30 Sekunden fest an**, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

5. AUSHÄRTUNG & NUTZUNG

Nach dem anbringen lassen Sie die Einheit mindestens 12 Stunden unbeansprucht, damit der Klebstoff seine volle Endhaftung entwickeln kann. Rechnen Sie damit, dass nach dieser Zeit die Leiste für normale Nutzung (Schlüssel ein-/aushängen) freigegeben ist. Bei hoher mechanischer Beanspruchung (z. B. viele/ schwere Schlüssel) empfiehlt sich eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraube) oder die Wahl einer Wandhakenlösung.